

# SCHEMA DE REGLAGE KROSS8 K2816



## RÉGLAGE VERTICAL



Desserrer la vis de verrouillage **A** sur toutes les charnières du panneau



Tourner la vis **B** sur toutes les charnières



Serrer la vis de verrouillage **A** sur toutes les charnières (max 4 Nm)

## RÉGLAGE HORIZONTAL



Tourner les vis **C**

Remarque : effectuer la même rotation sur les deux vis

## RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR



Desserrer les vis de verrouillage **D** sur toutes les charnières du panneau



Tourner les excentriques **E**



Serrer les 4 vis de verrouillage **D** sur toutes les charnières (max 4 Nm)

