

Instrucciones de regulacion ATOMIKA K8120



REGULACION VERTICAL




Afloje el tornillo de bloqueo **A** en todas las bisagras del panel.



Girar la excéntrica **B**



Apriete el tornillo de bloqueo **A** en todas las bisagras (máx. 4 Nm)



REGULACION ORIZONTAL



Gire los tornillos **C**

Nota: Haga la misma rotación en ambos tornillos.



REGULACION DE PROFUNDIDAD



Girar las excéntricas **D**.

Nota: hacer la misma rotación en ambas excéntricas

